

Bedienungsanleitung Allgemeinwaschmaschine:

1. Wasserhahn öffnen (links drehen)
2. Schalter für Münzautomaten aktivieren
3. Geldeinwurf (4 x 1 EUR für 100 Minuten)
4. Programmwahl an der Waschmaschine
5. Wäsche in die Maschine legen und Waschmittel einfüllen
6. Starten

Nachdem Ende bitte Wasserhahn schließen (rechts drehen) und Münzautomaten deaktivieren. Bitte Waschmaschinentür nicht schließen!